

N'oubliez pas de coller le coupon détachable du formulaire sur votre flacon.

Glisser le formulaire complété dans la pochette fourni accompagné de votre flacon.

Affranchissez suffisamment, en fonction du poids, l'envoi de votre analyse d'huile.

ATTENTION : Nous vous rappelons que votre prélèvement doit être réalisé après le premier jet, idéalement en milieu de vidange.

L'Equipe Thorn Bikes !!